







TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	3
2. CHARGEMENT DU PAPIER POUR UNE IMPRESSION EN PASSAGE DIRECT	4
3. NAVIGATION DANS LE MENU PRINCIPAL	7
3.1. DANS LE MENU PRINCIPAL	7
3.2. DANS LES MENUS PROGRAMMES, PARAMÈTRES, OUTILS OU ASSISTANTS :	. 7
3.3. A PROPOS DES PAVES NUMÉRIQUES A L'ÉCRAN	. 7
3.4. A PROPOS DES ASSISTANTS DE L'IMPRIMANTE	. 8
4. CONNEXION DE L'IMPRIMANTE A UN RESEAU ETHERNET	9
4.1. PARAMÈTRES ETHERNET	. 9
4.2. A PROPOS DE LA CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE.	10
4.3. CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE DEPUIS LE MENU PRINCIPAL	10
4.4. A PROPOS DE LA PAGE WEB DE L'IMPRIMANTE	.12
5. CONFIGURATION DE CHRONOPOST.FR	13



1. INTRODUCTION

1.1. Notes importantes

- → Vous n'avez pas besoin de CD d'installation pour utiliser cette imprimante. Aucun logiciel n'est à installer sur votre poste.
- → L'imprimante doit être connectée en réseau, via un câble Ethernet, et pas sur un port USB de votre machine, ni un port série.
- → Le mot de passe pour accéder au menu de l'imprimante (directement sur l'écran de l'imprimante) est 8311.
- → Si nécessaire, vous pouvez retrouver l'adresse IP affectée de votre imprimante dans le menu de l'imprimante « communications → Ethernet → IPv4 ».

Nous vous conseillons fortement de lire le manuel d'installation ci-dessous.

1.2. Processus d'installation

Ce document a pour but de vous aider à l'installation d'une imprimante PC43d, à utiliser avec notre logiciel d'édition de lettres de transport en ligne : www.chronopost.fr. Le principe général est le suivant :

1. Connecter l'imprimante au réseau de votre entreprise, via un câble Ethernet. En fonction de la politique réseau de votre entreprise, vous pouvez lui affecter une IP fixe ou une IP variable et/ou un nom de machine. N'hésitez pas à faire appel aux techniciens réseau ou aux informaticiens de votre entreprise pour réaliser cette opération.

2. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur chronopost.fr, avec l'aide de votre contact commercial Chronopost. Vous pourrez ensuite paramétrer votre profil en suivant les étapes décrites au paragraphe 5 du présent document.

Vous pouvez alors utiliser chronopost.fr pour éditer vos lettres de transports sur imprimante thermique.

A noter : si vous éprouvez des difficultés à installer l'imprimante thermique, vous pouvez néanmoins commencer à travailler en fonctionnant dans un premier temps en imprimant vos étiquettes sur une imprimante laser.

Les paragraphes suivants vous indiquent comment installer votre imprimante.



2. CHARGEMENT DU PAPIER POUR UNE IMPRESSION EN PASSAGE DIRECT

Lors d'une impression en passage direct, vous déchirez manuellement les étiquettes, billets, bandeaux et autres supports imprimés à l'avant de l'imprimante. Cette section explique comment installer le support pour une impression en passage direct.



1. Tirez un des loquets (ou les deux) vers l'avant de l'imprimante et soulevez le couvercle.

2. Si la bobine de support est vide, retirez-la du compartiment du support.

3. Si vous comptez charger un support de la même taille, poursuivez à l'étape suivante

Si vous souhaitez utiliser des rouleaux plus grands d'un support stocké à l'extérieur de l'imprimante, comme par exemple un porte-support externe, faites avancer le support par la fente d'alimentation du support externe.

Pour régler les porte-supports en fonction d'une taille différente :



a. Sortez la languette de verrouillage.





b. Faites glisser les porte-supports pour régler la distance qui les sépare, et insérez le rouleau entre les porte-supports.

c. Assurez-vous que les porte-supports sont bien ajustés latéralement contre le rouleau de support et appuyez sur la languette pour les sécuriser.

4. Faites passer le support sous les guides de chaque côté des porte-supports et au-delà de l'avant de l'imprimante.



Faites passer le support au travers des guides du support et au-delà de l'avant de l'imprimante. Pour régler la largeur des guides du support, glissez les guides au besoin en fonction du support.



5. Fermez le couvercle de l'imprimante en vérifiant qu'il est bien enclenché.



3. NAVIGATION DANS LE MENU PRINCIPAL

Ce chapitre a pour but d'expliquer le fonctionnement des menus et la navigation grâce aux flèches et claviers. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner des menus et des éléments de menu.

3.1. Dans le menu principal

- Appuyez sur 🌃 pour alterner entre le menu principal et l'écran d'accueil.
- Appuyez sur 🛐 pour revenir à l'écran d'accueil.

3.2. Dans les menus programmes, paramètres, outils ou assistants :

• Appuyez sur • et sur • pour changer l'élément dans la liste, puis appuyez sur (au centre du pavé directionnel) pour sélectionner l'élément. Un autre menu ou une autre liste d'éléments apparaît.

- Appuyez sur 🛐 pour revenir à l'écran ou au menu précédent.
- Appuyez sur 🌇 pour revenir à l'écran d'accueil.

• Dans une liste d'éléments, appuyez sur 💊 ou sur 🐦 pour sélectionner un autre élément dans la liste, puis appuyez sur 🧧

• Si l'élément que vous avez sélectionné exige que vous sélectionniez une option dans une liste prédéfinie, appuyez sur vou sur pour faire défiler les éléments de la liste.

• Si l'élément que vous avez sélectionné exige un entrée alphabétique ou numérique, par exemple le nom du réseau, appuyez sur et utilisez le pavé alphanumérique ou numérique à l'écran pour taper une valeur.

• Si vous avez changé la valeur d'un élément, appuyez sur pour enregistrer les modifications. Un message « Enregistrement en cours... » apparaît brièvement pour confirmer l'enregistrement des modifications.

• Appuyez sur 🛐 pour revenir à l'écran précédent. Si vous avez apporté des changements sans les enregistrer, vous serez invité à le faire :

- Sélectionnez Oui pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran précédent.
- Sélectionnez Non pour abandonner vos modifications et revenir à l'écran précédent.

• Sélectionnez Annuler pour abandonner vos modifications et rester sur l'écran en cours.



3.3. À propos des pavés numériques à l'écran

En fonction des paramètres à modifier, vous serez amené à utiliser les pavés numériques suivants .



Pavé alphanumérique Caractères alphabétiques



Pavé alphanumérique Caractères numériques et ponctuation



Pavé numérique

Sur les deux pavés :

- Appuyez sur 🔦 💙 ou 🗸 , 🔪 pour sélectionner un caractère, puis sur 📃 pour saisir ledit caractère.
- Appuyez sur 🔄 pour supprimer le dernier caractère saisi.

Sur le pavé alphanumérique uniquement :

- Sélectionnez **123** ou sur **ABC**, puis appuyez sur pour alterner entre les touches alphabétiques et numériques.
- Sur le pavé alphabétique, sélectionnez 🖸 puis appuyez sur 📃 pour alterner entre les caractères saisis en association et sans association avec la touche Maj. Par exemple, procédez ainsi pour alterner entre \$ et # sur le pavé numérique.

Quand vous avez terminé de taper les caractères, appuyez sur work pour revenir à la liste des éléments.

3.4. À propos des assisstants de l'imprimante.

Le micrologiciel de l'imprimante comporte plusieurs assistants auxquels vous pouvez avoir recours pour configurer rapidement l'impression et les communications. Vous pouvez démarrer les assistants depuis le menu principal.

🖄 Assistants	
Impression de cours	
Communications	
Étalonnage	



4. CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU ETHERNET

Après avoir installé le module Ethernet en option sur l'imprimante, vous pouvez la connecter à votre réseau filaire. Pour de plus amples informations sur l'installation de cet accessoire, reportez-vous au manuel d'installation du module Ethernet sur les imprimantes PC23d, PC43d et PC43t.



1. Branchez un câble Ethernet au port Ethernet à l'arrière de l'imprimante et à votre réseau.

Port Ethernet

Si votre réseau fait appel à un serveur DHCP pour attribuer des adresses IP, les adresses IP apparaissent en bas à gauche de l'écran après connexion de l'imprimante au réseau. Si vous possédez une imprimante à icônes, connectez l'imprimante via PrintSet et imprimez une étiquette de configuration. L'étiquette comporte l'adresse IP. Si vous n'utilisez pas de serveur DHCP pour attribuer automatiquement des adresses IP aux périphériques sur votre réseau, vous devez définir une adresse IP statique et autres informations du réseau manuellement. Poursuivez à l'étape suivante.

4.1. Paramètre Ethernet.

Cette section décrit les paramètres Ethernet IPv4 et IPv6. Pour afficher ces paramètres :

• Dans le menu principal de l'imprimante, sélectionnez **Paramètres > Communications > Ethernet.**

• Depuis la page Web de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Configuration > Communica-**tions > Ethernet.



Paramètre	Description	Par défaut
(IPv4) Méthode d'attribution IP	Définit la façon dont l'imprimante obtient son adresse IP.	DHCP
(IPv4) Adresse IP	Précise l'unique adresse de niveau réseau qui est attribuée à chaque périphérique sur un réseau TCP/IP (IPv4).	0.0.0.0
Masque de sous-réseau	Définit un nombre déterminant la plage d'adresses IP pouvant être utilisées dans un réseau TCP/IP.	0.0.0.0
Routeur par défaut	Définit l'adresse IP d'un routeur utilisée lorsqu'un appareil envoie un paquet à un autre sous-réseau ou vers une destination inconnue.	0.0.0.0
Réponse DHCP	Indique si l'imprimante reçoit les réponses DHCP par diffusion ou monodiffusion.	Diffusion
(IPv6) Méthode d'attribution IP	Précise la façon dont l'imprimante obtient une adresse IP (pour les réseaux IPv6).	Automatique
(IPv6) Adresse IP	Précise l'unique adresse de niveau réseau qui est attribuée à chaque périphérique sur un réseau TCP/IP (IPv6).	2001:db8:0:1::1/64

4.2. À propos de la configuration de l'imprimante.

Les paramètres de configuration déterminent le mode de fonctionnement de l'imprimante. Pour consulter et modifier les paramètres de l'imprimante, vous pouvez :

• Utiliser un navigateur pour consulter la page Web de l'imprimante via votre connexion réseau. Pour cela, il faut connaître l'adresse IP de l'imprimante.

• Utiliser le menu principal de l'imprimante LCD.

• Utiliser une application telle que Intermec PrintSet afin de communiquer avec l'imprimante via une connexion réseau, série ou USB.

4.3. Configuration de l'imprimante depuis le menu principal.

Vous pouvez consulter et changer les paramètres directement sur l'imprimante dans le menu Paramètres.

Vous devrez appuyer sur ou sur pour changer l'élément de menu sélectionné, puis appuyez sur pour afficher les éléments connexes.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur 🔊

1. Une fois sur le menu d'accueil « Zsim 6.05 A10 », appuyez sur bour entrer dans le menu de configuration. Choisissez avec set set les valeurs, et utilisez pour passer au chiffre suivant.

Tapez le mot de passe « 8311 » puis sur





2. Le menu Paramètres apparaît, avec l'option Communications sélectionnée. Appuyez sur

3. Choisissez Ethernet puis appuyez sur

4. Choisissez IPv4 dans une liste d'éléments, puis appuyez sur

Si vous êtes en IP fixe :

• Avec les flèches • et •, choisissez « Manuel » puis appuyez sur • pour descendre sur l'élément suivant.

• Appuyez sur 🔄 pour entrer dans le mode édition de l'adresse IP. Grace aux flèches

choisissez 🔄 puis 📒 pour effacer les valeurs affichées.

• Choisissez les valeurs affectés à l'adresse IP que vous affecterez à l'imprimante puis allez sur et appuyez sur pour valider votre saisie.

• Appuyez sur voi pour descendre sur l'élément suivant et procédez de la même façon pour renseigner les masque de sous-réseau, puis la passerelle.

• Une fois tout le paramétrage terminé, appuyer sur 🛐 plusieurs fois jusqu'à revenir sur le menu d'accueil « Zsim 6.05 A10 ».

Si vous êtes en DHCP :

• Avec les flèches < et >, choisissez «DHCP » puis appuyez sur pour valider ce mode.

• Appuyez sur 💙 pour descendre sur l'élément suivant et procédez si besoin aux paramétrages suivants.

• Une fois tout le paramétrage terminé, appuyer sur 🛐 plusieurs fois jusqu'à revenir sur le menu d'accueil « Zsim 6.05 A10 ».



4.4. À propos de la page web de l'imprimante.

Pour configurer facilement la plupart des paramètres de l'imprimante, il suffit de les afficher et de les modifier sur la page Web de l'imprimante. Vous pouvez afficher la page Web d'une imprimante dans un navigateur Web.



Remarque : Pour utiliser la page Web de l'imprimante, celle-ci doit être connectée à votre réseau Ethernet ou Wi-Fi et vous devez connaître l'adresse IP de l'imprimante.

Visualisation de la page web de l'imprimante :

Pour visualiser la page web de l'imprimante, rendez-vous sur l'URL suivante : http://XXX.XXX.XXX.XXX/index.lua (ou XXX.XXX.XXX.XXX représente l'adresse IP de l'imprimante)

OU

http://abcdef.ghi/index.lua (ou abcdef.ghi représente le nom de machine que vous avez donné à l'imprimante sur votre réseau)

iterm	ec	PC43d:PC43-089C1	220384		Casacalan	10
Accel	Configurer	Gérer Informations système	Services	Contact		
	Communications				_	
PHE	-C Ethemet	10.52.226.32				
<						
	Options installées					
	Option	Numéro de pièce	Numéro de série			
	Tableau logique principal	910200051120	PMXCHN121330	193		
	Ethernet	-				
	Periphérique USB	-				
	Tete d'impression thermique					
	Panneau frontal					
	Bloc d'alimentation					

Une page similaire à celle-ci-dessous doit s'ouvrir.



5. Configuration de chronopost.fr

Connectez-vous à votre espace client dans chronopost.fr, à l'aide de vos identifiants (login / mot de passe). Si vous ne les connaissez pas, veuillez vous rapprocher de votre contact commercial Chronopost pour les obtenir.

Rendez vous dans la rubrique « Mon Profil ».





Puis rendez-vous dans le sous-menu « mes paramétrages ».

Choisissez alors le format « Imprimante thermique », puis renseignez l'adresse IP de votre imprimante sur votre réseau (ou son nom de machine), ainsi que le port de communication utilisé. Cliquez sur le bouton « Valider ». Un message de confirmation apparaît alors.

Chronopost					
ACCUEIL EXPEDIER ENLEVER	SUIVRE OFFRE CHRONOPOST A PROPOS DE CHRONOPOST				
Mon espace	Mes paramétrages				
ACCUEIL	Impression « En un clic » et « Par import de fichier »				
Mon profil					
 > Modifier mon mot de passe > Mes paramétrages > Tester ma configuration 	Média de communication ? Chronopost ComDevice Type de l'impression Imprimante thermique USB				
Mes carnets d'adresses	Je souhaite que toutes mes lettres de transport soient éditées au format paysage.				
Mes envois	Nom de l'imprimante (*) aucune imprimante sélectionnée 🗸				
Mes enlèvements	🗌 Je souhaite que toutes mes lettres de				
Commandez des fournitures	Transport soient éditées avec un duplicata.				
Bons de livraison	code-barres client ? Aucun champ sélectionné 🗸				
Découvrir Mon espace	Utiliser les applications en SSL (https)				
Calculateur de droits et taxes de douane					
Administration	Focus sur le champ selectionner				
	Consulter le <u>quide d'installation</u> en ligne de votre imprimante thermique <u>Télécharger le pilote de l'imprimante</u> <u>Télécharger Chronopost ComDevice</u> <u>Guide d'installation de Chronopost</u> <u>ComDevice</u> (*) Pour l'impression "Par import de fichier" vous devez impérativement sélectionner une imprimante.				

Vous pouvez maintenant utiliser le processus d'expédition « en un clic » avec votre imprimante thermique.